# THORENS

TD 145MKII

BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL

# THORENS


TD 145 MKII

BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL

# INHALT

EINLEITUNG	4
AUSPACKEN	
TONARM UND TONABNEHMER	10
BEDIENUNG	20
THORENS GARANTIE	26

TABLE DES MATIERES		CONTENTS	
INTRODUCTION	5	INTRODUCTION	5
DEBALLAGE	7	UNPACKING	7
BRAS DE LECTURE ET CARTOUCHE DE PICK-UP	11	TONE ARM AND PICK-UP	11
MODE D'EMPLOI	21	OPERATION	21
GARANTIE THORENS	27	THORENS WARRANTY	27



# EINLEITUNG

Der Plattenspieler TD 145 MkII mit automatischem Endabschal und Lift verbindet optimale Wiedergabequalität mit dem Komfort einer Endrillenautomatik.

Zur Vermeidung von Fehlern, die die Abspielqualität beeinträchtigen können, oder die zur vorzeitigen Abnutzung von Schallplatten führen, sollte diese Bedienungsanleitung beachtet werden.

# WARNING! Do not expose this appliance to rain or moisture

#### INTRODUCTION

La table de lecture de disques TD 145 MkII est pourvue d'un dispositif électronique d'arrêt automatique et de relèvement du bras lecteur; elle allie ainsi, sans compromis, l'avantage d'un arrêt en fin d'audition à la qualité de reproduction traditionnelle des platines Thorens.


Afin d'éviter quelques erreurs qui risqueraient d'amoindrir votre plaisir ou d'entraîner une usure prématurée de vos disques, nous vous recommandons de prendre premièrement connaissance de ce livret.

### INTRODUCTION

The Thorens TD 145 MkII combines the optimum performance of a transcription turntable with the comfort of an end of record automatic.

In order to protect the instrument and your precious records, the operation should not be learned by experimenting, but by correct reading of this instruction manual.

# Bild/Figure 2



# AUSPACKEN

Der Karton wird geöffnet und die unter den Klappen befir liche Kartonplatte entfernt.

Das Oberteil der Styroporverpackung lässt sich leicht aus Karton entfernen, wenn man mit beiden Händen rechts un links in die dafür vorgesehenen Aussparungen fasst. Nun der Plattenspieler aus dem Styroporunterteil entnommen. Auf keinen Fall darf dabei der Tonarm als Handgriff verwiwerden.

Der Karton unter dem Innenplattenteller kann nach vorn herausgezogen werden, nachdem dieser etwas angehoben Dazu fass man mit drei Fingern in dessen Öffnungen. Im Styroporoberteil ist die Staubschutzhaube, das Tonarm-Endrohr TP 62, verpackt in seiner Montagelehre und ein mit Befestigungsteilen für unterschiedliche Tonabnehmer-Systeme.

Im Styroporunterteil der Verpackung befindet sich der äus Plattenteller mit seiner Gummiauflage und das Gegengew für den Tonarm.

# DÉBALLAGE

Après avoir ouvert le carton extérieur, retirer la cale de carton se trouvant sous les 2 battants du couvercle.

Enlever la partie supérieure de l'emballage Styropor en introduisant les mains dans les évidements prévus à cet effet sur les deux côtés.

Saisir le tourne-disques sans toucher le bras lecteur et l'extraire de son emballage.

Soulever légèrement le plateau intérieur en introduisant 3 doigts dans les trous prévus et retirer la cale de carton en la faisant glisser vers l'avant.

Dans la partie supérieure de l'emballage Styropor se trouvent le couvercle anti-poussière, la section de bras tubulaire porte-cellule TP 62 dans la jauge pour l'ajustage de la cellule et le sachet d'accessoires pour le montage de diverses cellules. Dans la partie inférieure de l'emballage Styropor se trouvent le plateau extérieur et sa nappe de caoutchouc et le contrepoids du bras lecteur.

#### UNPACKING


Place the box top side up, open, and remove the carton wedge. The upper foam plastic shell may easily be removed by grasping the cavity on either side.

Now the turntable can be taken out of the lower foam plastic shell. On no account use the tone arm as a handle!

Lift slighly the inner turntable platter, introducing three fingers in the holes provided, and pull forward the cardboard spacer.

The upper foam plastic box contains the dust cover, the headtube TP 62 in its mounting gauge and a bag of screws and spacers.

Remove from the lower foam plastic shell the outer turntable platter with its rubber mat and the tone arm counterweight.



Unter dem Plattenteller ist sein Gummiantriebsriemen verpackt (Bild 3). Er wird wie in Bild 3 gezeigt auf den Plattenspieler aufgelegt. Dabei ist zu beachten, dass er innerhalb der Riemenführung am Riemenantriebsrad läuft.

Der äussere Plattenteller wird auf den Innenteller aufgesetzt und die Gummiplatte aufgelegt.

Das Tonarmgegengewicht ist wie aus Bild 10 ersichtlich auf das Tonarmendstück zu schieben und mit seiner Rändelschraube zu fixieren.

Das Tonarm-Endrohr TP 62 mit eingebautem Tonabnehmersystem wird von vorn auf das Tonarmrohr aufgeschoben und mit der Überwurf-Rändelmutter befestigt.

Zuletzt wird die Staubschutzhaube aus dem Styropor-Oberteil der Verpackung entnommen und in die Scharniere (4) der Zarge eingeschoben. Bild 1.

Die Verpackung des Thorens TD 145 MkII sollte aufbewahrt und für einen eventuell notwendigen Transport des Gerätes verwendet werden.

Der Motor, seine Achse und die Anlaufkupplung sind Präzisionsteile. Sie müssen daher gegen Stösse, Schlag und jede unsachgemässe Behandlung während der Montage und des Transports geschützt werden.

#### WICHTIGER HINWEIS!

Vor Inbetriebnahme des Plattenspielers sind die beiden Transportsicherungsschrauben so weit zu lösen, dass das Schwingchassis frei federt. Bild 4. Sous le plateau se trouve la courroie d'entraînement en caoutchouc (fig.3). Elle doit être montée sur le tourne-disques selon les indications de la figure 3. Veiller à ce que la courroie passe à l'intérieur de la fourchette de guidage située près de la poulie motrice.

Centrer le plateau extérieur sur le plateau intérieur et poser la nappe de caoutchouc.

Introduire le contre-poids sur la partie arrière de bras lecteur selon figure 10 et le fixer au moyen de la vis moletée.

Introduire la section de bras TP 62, dans laquelle aura préalablement été montée la cellule de lecture, dans la partie antérieure du bras tubulaire et la bloquer au moyen de l'écrou moleté.

Retirer le couvercle anti-poussière de la partie supérieure de l'emballage Styropor et le monter dans les charnières (4) du socle de l'appareil. Fig. 1.

Conserver l'emballage de la TD 145 MkII au complet. Il vous sera utile pour tout transport ultérieur de l'appareil. Le bras lecteur, le moteur, son axe et la poulie motrice sont des pièces de précision. Elles doivent être préservées de toute

manipulation abusive lors du montage ou du transport de l'appareil.

The drive belt is placed under the outer turntable platter in the foam packing. Loop the belt around the inner turntable platter and the motor pulley as shown in fig. 3. Make sure that the belt passes through the center of the belt guide. Carefully center the outer turntable platter on the inner one and fit the rubber mat.

Fasten the counterweight at the rear end of the tone arm with its knurled screw. Fig. 10.

Attach the TP 62 head tube complete with pick-up cartridge to the tone arm and secure by the knurled collar.

Remove the dust cover from the upper foam plastic shell and

fit it into the hinges 4 of the turntable base. Fig. 1.
Save the complete packing of your turntable, including the cardboard spacer, for possible re-shipment.

The motor and ists spindle, with the motor pulley, are engineered to very close tolerances. As delicate and high precision parts, they should be protected against any shock or strain when installing or transporting the turntable. Always ensure that the most particular care is taken whenever removing or fitting any part of the turntable assembly.

### REMARQUE IMPORTANTE!


Avant la mise en marche, desserrer les deux vis de vérouillage immobilisant l'appareil pendant le transport, jusqu'à ce que le chassis intermédiaire soit entièrement libre. Fig. 4.


#### IMPORTANT NOTICE!

The apparatus incorporates transit securing of the subchassis.

This must be unscrewed before the turntable is used. Fig. 4.

Unscrew the two screws until the subchassis is freely suspended.





# TONARM UND TONABNEHMER

Das Tonarm-Endrohr TP 62 wird in einer speziellen Halterung geliefert, die nicht nur als Verpackung gedacht ist. Sie die gleichzeitig als Montagelehre für den Einbau des Tonabnehn Systems und als Ablage für nicht benötigte Tonabnehmer, we der Plattenspieler wahlweise mit verschiedenen Tondosen betrieben wird.

Montage des Tonabnehmers:

In das Tonarm-Endrohr TP 62 kann mit dem beiliegenden Montzubehör jedes Tonabnehmersystem mit genormtem Lochabstar (12.5mm) eingebaut werden.

Mit der Höhenlehre (Bild 5) wird eine passende Distanzplatt ausgesucht. Deren Höhe ist so zu wählen, dass sich die Abtastsp zwischen den beiden Markierungskanten befindet (Bild 6). Passende Befestigungsschrauben werden nach Bild 7 ausgesuc Sie sollen in das Sackloch der Lehre hineinragen, aber nich auf dessen Boden aufsitzen.

# ACHTUNG!

Keine längeren Schrauben für die Systembefestigung verwer Mit Gewalt angezogen, beschädigen solche die Abschirmplatte des Tonarm-Endrohres.

Die Befestigung des Tonabnehmers mit den derart vorgewähl Teilen am Tonarm-Endrohr erfolgt in der Montagemulde der Einbaulehre nach Bild 8.

Die beiden Befestigungsschrauben werden dabei noch nicht angezogen, sodass sich das Tonabnehmer-System auf dem Ra zur Justierung verschieben lässt.

Justierung des Tonabnehmer-Systems:

Die richtige Position der Abtastspitze ist durch die Peilkerk in der Montagelehre definiert. Bild 9.

#### BRAS DE LECTURE ET CARTOUCHE DE PICK-UP

La section du bras tubulaire porte-cellule TP 62 est livrée dans un support qui n'est pas seulement un emballage. Ce support joue simultanément le rôle de jauge de montage pour la cellule de lecture.

Montage de la cellule de lecture:

Toutes les cellules de lecture à fixation normalisée (distance entre les trous de 12.5 mm) peuvent être montées dans le porte-cellule du bras TP 62 grâce au jeu d'accessoires fourni. Du moyen de la jauge sélectionner la bride de fixation (fig.5). Sa hauteur doit être choisie de manière à ce que la pointe de lecture se trouve à fleur entre les deux arêtes de repérage, (fig.6). Sélectionner des vis de fixation. (fig.7). La vis doit pénétrer dans le trou de la jauge, sans toutefois en toucher le fond. ATTENTION!

Ne pas utiliser de vis plus longues pour la fixation de la cellule. Serrée à fond, de telles vis trop longues endommageraient la bride taraudée du porte-cellule.

La fixation de la cellule sur le porte-cellule s'effectue dans le gabarit de montage de la jauge, fig.8. Les deux vis de fixation ne doivent pas encore être serrées à fond, de manière à ce que la cellule puisse être déplacée en vue du réglage final sur le bras tubulaire.

Ajustage de la cartouche de pick-up:

La position exacte de la pointe de lecture est définie par les encoches de la jauge de réglage, fig.9.

Lors de l'introduction de la section de bras tubulaire dans la jauge de réglage, il faut veiller à ce que la fiche de connexion vienne bien appuyée contre la butée.

La cellule de lecture doit alors être dépacée, respectivement tournée, jusqu'à ce que la pointe de lecture se situe exactement

#### TONE ARM AND PICK-UP

The head tube TP 62 comes in a special mounting gauge which is also intended as container if more than one pick-up system shall be used with the turntable.

# Cartridge installation:

The TP 62 head tube offers sufficient space and mounting hardware to suit any standard pick-up cartridge (½" hole distance). Select distance plate by means of cartridge altitude gauge, fig.5. The stylus tip shall be seen between both bearing edges of the gauge, fig.6.

The same gauge serves for choosing the correct screw length. The screw shall fit into the hole, but must not touch its bottom, fig. 7.

#### ATTENTION:

Do not select longer screws and make only use of metrical M2 screws to prevent damage of mounting clamps.


Fixing the cartridge to the head tube shall be done in the mounting groove of the gauge, fig. 8.

# Cartridge adjustment:

Fasten head tube in the tube clamps of the gauge. Make sure that connector plug fits to its rest, fig. 9. Shift and turn pick-up cartridge on the tube until stylus tip is visible in the center of both optical bearings, fig. 9. Tighten screws.

This adjustment must be made very carefully, because slight deviations will cause a significant tracking error which results in distorsion and worse cross talk figures.

Bild/Figure 8




Beim Einrasten des Tonarm-Endrohres in die Federklemmen der Einstellehre ist darauf zu achten, dass seine Steckerkupplung am Anschlag liegt.

Nun wird der Tonabnehmer auf dem Tonarmrohr verschoben, b: verdreht, bis seine Abtastspitze genau im Schnittpunkt der beiden Peillinien erscheint. Bild 9. Danach sind die Schraube anzuziehen.

Diese Justierung soll möglichst sorgfältig erfolgen, da Abweichungen von einem Millimeter schon erhebliche Fehlwinkel und damit Abtastverzerrungen zur Folge haben.

Bild/Figure 9



Anschluss des Tonabnehmer-Systems:

Das Tonarm-Endrohr TP 62 besitzt vier verschiedenfarbige Anschlusslitzen, die nach internationaler Übereinkunft folgende Zuordnung haben:

Rot - rechter Kanal, Innenleiter ("heiss", +)

Grün - rechter Kanal, Abschirmung ("kalt", -)

Diese beiden Leitungen sind auch zu verwenden, wenn ein monaurales Tonabnehmersystem angeschlossen werden soll.

Weiss - linker Kanal, Innenleiter

Blau - linker Kanal, Abschirmung

à l'intersection des deux droites reliant les encoches de la jauge, fig. 9. Fixer les vis.

Ce réglage doit être efféctué avec le plus grand soin, car des variations d'un millimètre occasionnent déjà de sensibles erreurs d'ange de lecture et par là une distortion audible.

Connexions de la cartouche de pick-up:

Quatre conducteurs isolés sont fixés aux bornes de la section de bras tubulaire TP 62 selon le code de couleurs normalisé suivant:

Rouge - Canal de droite, fil actif

Vert - Canal de droite, blindage

Ces deux conducteurs constituent également le canal monophonique normal.

Blanc - Canal de gauche, fil actif

Bleu - Canal de gauche, blindage

# Cartridge connection:

Four separate colour coded leads come out of the head tube:

Red - Right channel positive (hot)


Green - Right channel negative (shield)

These two leads constitute also the mono-channel.

White - Left channel positive (hot)

Blue - Left channel negative (shield).

# Bild/Figure 10



# Einstellung der Auflagekraft:

Zur Justierung des Gegengewichtes (Gleichgewichtseinstell wird das Rändelrad für die Einstellung der Auflagekraft am Tonarmlager in seine Nullposition, d. h. bis zum Anschlag : bracht. Ferner ist der Knopf für die Aufsetzvorrichtung in Spielstellung vur bringen. Dazu muss der Plattenspiele startet werden. Schliesslich schwenkt man den Tonarm in Position zwischen Tonarmraste und Tellerrand. Nun wird d Tonarm so ausbalanciert, dass sich die Spitze der Abtastnin der Höhe der Plattenebene befindet. Die Einstellung er durch Verschieben des Gegengewichtes.

Zur Einstellung der gewünschten Auflagekraft dient das Rändelrad Bild 10. Die Zahlen auf diesem Rad entsprechen Auflagekraft in pond. (Früher wurde das Auflagegewicht Gramm angegeben. In der Praxis ist dies identisch mit de Kraft in pond.)

Der gewünschte Zahlenwert wird so eingestellt, dass die weisse Markierung auf diesen Wert weist. Die Punkte zwischen den Zahlen markieren Zwischenwerte.

Als Näherungswert für die richtige Auflagekraft beachte die Empfehlung des Tonabnehmer-Herstellers.

Häufig ist diese jedoch nur für den günstigsten Betriebsfc d.h. für verzerrungsfreie Schallplatten mit geringer Aus steuerung und ohne Höhenschlag angegeben. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Auflagekraft um 0.25 bis pond höher zu wählen. Die Lebensdauer der Platte oder Diamanten wird dadurch nicht verringert.

# Réglage de la force d'appui:

La valeur choisie est obtenue lorsque le chiffre correspondant se trouve en regard du repère fixe. Les points entre les chiffres indiquent les valeurs intermédiaires.

Pour le choix de la force d'appui, consulter les recommandations du constructeur de la cartouche de pick-up. Les valeurs données le sont, le plus souvent, pour les conditions les plus favorables seulement, c.à.d. pour l'audition à puissance limitée de disques sans distorsion et sans mal-plat. C'est pourquoi il est en général préferable de choisir une force d'appui de 0.25 à 0.5 g. plus élevée. La durée de vie de la pointe diamant ou des disques n'en sera nullement réduite.

# Stylus force adjustment:

For balancing the arm, move the stylus force adjustment knurled wheel back as far as possible to the abutment of the zero end of the scale. Start the turntable. Move the lowering device to the play position \_\_\_ . Position the arm so that the stylus tip is between the arm rest and the turntable platter. For balancing slide the counterweight while maintaining the lateral position of the tone arm with the left hand to avoid damaging the stylus, until the stylus is at record level. After balance of the tone arm has been achieved, turn the stylus force wheel to the prescribed weight on the stylus force scale as recommended by the cartridge manufacturer. Often the manufacturer's recommendations refer only to an optimum playing condition, i.e. to an absolutely flat record with moderate volume. Under this circumstance the stylus force should be set 0.25 to 0.5 g. above the recommended value. This will not influence the lifetime of the record or the stylus.

Einstellung der Antiskatingkraft:

Durch Zusammenwirken der Reibungskraft der Plattenrille in den Lagerkräften am Tonabnehmer wird eine Kraftkomponer erzeugt, die den Tonarm nach innen zieht: die Skatingkraf-Sie erzeugt besonders beim Abspielen von Stereoplatten mi geringem Auflagedruck hörbare Verzerrungen. Zu ihrer Kopensation dient die Skatingkraft, die beim Tonarm TP 16 Mkl völlig reibungsfrei durch ein Magnetfeld erzeugt wird. Die notwendige Grösse der Antiskatingkraft hängt von verschie denen Faktoren ab:

Vom Auflagedruck, von der Form des Abtastdiamanten (sph risch oder elliptisch) und von der Art der Plattenreinigung. Wird die Platte durch einen besonderen Plattenreiniger während des Abspielens befeuchtet, so verringert sich die erforderliche Antiskatingkraft. Die Skalen an der Antiskat einrichtung berücksichtigen alle Einflussgrössen.

Die Symbole an den 4 Skalen bedeuten:

- Sphärischer Diamant | Abtastung einer mit Flüssigkeit
- Elliptischer Diamant | 1

benetzten Plattenoberfläche

O Sphärischer Diamant | Abtastung

Abtastung mit trockener

Elliptischer Diamant (oder ohne) Plattenreinigung
 Die dicken Striche entsprechen den auf der Skala ange-

gebenen Auflagekräften, die dünnen Striche sind jeweils die Mittelwerte zwischen diesen Zahlen.

Man wählt die entsprechende Skala aus und stellt mit dem Rändelknopf die Marke für die Skatingkraft auf den Wert i Auflagedrucks ein.

Im Bild 10 ist also zum Beispiel die Skatingkraft für einen lagedruck von 1.5p bei trockener Abtastung und Verwend eines elliptischen Diamanten eingestellt.

#### ACHTUNG!

Die Skatingkräfte sind unter tatsächlichen Abspielbedingu

Réglage du dispositif de compensation de la force centripète (anti-skating)

L'action conjuguée de la force de frottement de la pointe de lecture dans le sillon du disque et de la force de friction des paliers du bras lecteur engendre la force centripète qui pousse le bras lecteur vers le centre du disque.

Cette force centripète est source de distorsions audibles, tout spécialement lors du jeu de disques stéréophoniques avec une faible force d'appui de la pointe de lecture sur le disques. Le dispositif de compensation de cette force centripète sur le bras TP 16 MkII travaille sans aucun frottement additionnel grâce à l'utilisation d'un champs magnétique.

L'importance de la force centripète dépend de plusieurs facteurs: de la force d'appui, de la forme de la pointe de lecture (sphérique ou elliptique), mais aussi du type de dépoussiérage des disques; en cas d'utilisation d'un système à film liquide sur le disque, la force centripète diminue. Le dispositif de réglage "anti-skating" du bras TP 16 MkII tient compte de tous ces facteurs.

Les symboles utilisés sont les suivants:

- Diamant sphérique ) système de dépoussiérage à film
- Diamant elliptique | liquide sur le disque
- O Diamant sphérique | système de dépoussiérage à sec
- Diamant elliptique ∫ ou pas de dépoussiérage Les traits larges correspondent aux forces d'appui mentionnées sur le codran, les traits minces aux valeurs intermédiaires. Choisir le mode de jeu convenable et amener le repère en face de la force d'appui choisie en tournant le bouton moleté. Dans l'exemple de la fig.10 le dispositif anti-skating est réglé pour une force d'appui de 1,5 g d'une pointe diamant elliptique jouant à sec sur le disque.

#### ATTENTION:

Le cadran gradué du TP 16 MkII est jaugé pour une compensation

### Anti-skating adjustment

The interaction of the record groove friction force with the bearing force of the tone arm produces an additional energy component (at the tone arm) which tends to move the tone arm towards the centre of the record. This is referred to as "skating force" and causes audible distortion, especially when playing stereo records with a very low stylus force. In order to overcome this effect, an anti-skating force is applied to the tone arm. On the Thorens TP 16 MkII tone arm, the anti-skating force is produced without any additional friction by means of a magnetic field. The magnitude of the necessary anti-skating force depends on several different factors: on the needle pressure, on the needle shape (spherical or elliptical) and on the kind of groove cleaning or lubrication during playing. If the record surface is entirely covered by a film of liquid, the required anti-skating force is reduced.

The calibration of the anti-skating device takes all these factors into consideration.

The symbols on the dial have the following meanings:

- Spherical diamond | wet groove cleaning (liquid covered)
- Elliptical diamond ∫ record)
- O Spherical diamond | dry or no groove cleaning
- Elliptical diamond


The thicker scale marks correspond to the pressure figures on the dial. The lines between them are mean values. Select the corresponding scale and bring the marker to the value of the appropriate stylus force.

For example, in fig. 10 the skating force is adjusted to 1,5 grams with dry groove cleaning and using an elliptical diamond.

#### ATTENTION!

The dial on the TP 16 MkII tone arm is calibrated for an optimum

Bild/Figure 11



d.h. an modulierten Plattenrillen ermittelt worden. Behelfs methoden zur Einstellung der Antiskatingkraft, wie z.B. die Verwendung einer rillenfreien Plattenoberfläche führen zu abweichenden Ergebnissen.

# Verstärkeranschluss

Die Stereo-Verbindungskabel zum Verstärker sind beim Plattenspieler TD 145 MkII mit 2 Cinch-Steckern (US Bezeich RCA-Phono) versehen, die die Markierung L für den linken und R für den rechten Kanal tragen.

Die koaxialen Abschirmungen der beiden Leitungen sind an die Mantelkontakte ihrer Cinchstecker angeschlossen und zur Vermeidung von Erdschlaufen an keiner Stelle im Plattenspieler miteinander verbunden.

Für den Anschluss des Plattenspielers an Verstärker mit DIN Eingangsbuchsen hält der Fachhandel geeignete Adapterkab bereit.

Eine solche Anordnung muss vermieden werden.

Wird der TD 145 Mkl1 mit anderen Geräten zu einer Hi-Fi-, zusammengebaut, so ist darauf zu achten, dass deren Netztransformatoren sich nicht in der Nähe des Tonabnehm befinden. Netztransformatoren weisen häufig ein magnetisc Streufeld auf, das eine Brummspannung in den Tonabnehmei überträgt. optimale de la force centripète dans les sillons modulés, c. à. d. sous conditions de jeu. Des méthodes simplifiées, comme par exemple le réglage de l'anti-skating au moyen d'un disque sans sillons, donnent des valeurs différentes.

# Connexion à l'amplificateur

Les cables stéréophoniques de connexion à l'amplificateur sont soudés à des fiches phonoconnecteurs (fiches RCA) portant les indications L pour le canal de gauche et R pour le canal de droite. Les blindages coaxiaux de ces deux conducteurs sont reliés aux collerettes de contact des fiches phonoconnecteurs, et, pour éviter les boucles de masse, ils n'entrent en contact entre eux en aucun point de la table de lecture.

Pour connecter la table de lecture TD 145 MkII à un amplificateur muni d'entrées DIN, il est nécessaire de se procurer un câble intermédiaire spécial, tel qu'on en trouve chez les marchands spécialisés.

anti-skating force in modulated grooves, i.e. under real playing conditions.

Expedient methods, as for instance adjusting the skating force using a blank record surface without grooves, will lead to different results.

Connection to the amplifier

The stereo signal connecting leads to the amplifier are wired within the TD 145 MkII to male RCA (Cinch) phono plugs which are coded as follows:

L for the left channel, and

R for the right channel.

The shielding of both leads are connected to their respective plugs and in order to avoid hum loops have no connection between each other.

Should your amplifier have a 5 pin DIN phono input connector, ask your HI-FI dealer for an adaptor cable.


# Il faut éviter une telle disposition.

En cas d'emboîtage de la table de lecture TD 145 MkII dans une chaîne Haute-Fidélité intégrée il faut veiller à ce que les transformateurs d'alimentation de cette dernière ne se trouvent pas à proximité de la cartouche de pick-up. En effet, les transformateurs d'alimentation sont souvent générateurs de champs magnétiques qui occasionnent un ronronnement dans la cartouche de pick-up.

One should avoid such position.

When assembling the turntable to other HI-FI equipment, care should be taken that mains transformers incorporated within any ancillary units are not situated too close to the pick-up. Magnetic cartridges are sensitive to the influence of magnetic fields of mains transformers: thus producing hum.

# Bild/Figure 12



#### BEDIENUNG

Der links vom Plattenteller angebrachte Drehknopf ① dient zur Wahl der Geschwindigkeit, zum Starten des Plattentellers und zur Spielunterbrechung.

Der rechts angebrachte Lift-Knopf ② ermöglicht, den Tonarm auf beliebige Stellen des Rillenfeldes der Schallplatte abzusenken und ihn wieder abzuheben.

# Geschwindigkeitswahl

Für 33 U/min. wird der Drehknopf ① nach links in die Stellung "33", für 45 U/min. nach rechts in die Stellung "45" gebracht.

Der Einsatz 3 auf der Plattentellerachse kann zum Abspielen von 17 cm Schallplatten mit grossem Mittelloch umgekehrt auf die Plattentellerachse gesteckt werden.

#### MODE D'EMPLOI

Le bouton ① situé sur la partie gauche de la platine commande les fonctions suivantes: sélection de la vitesse, mise en marche du plateau et arrêt du tourne-disques.

Le bouton ② situé sur la partie droite de la platine commande le dispositif permettant d'abaisser ou de relever le bras lecteur en n'importe quel endroit de la plage modulée du disque.

## Sélection de la vitesse

Pour 331/3 t/min. tourner le bouton vers la gauche jusqu'à la position 33. Pour 45 t/min. tourner le bouton ① vers la droite jusqu'à la position 45.

Le centre amovible du plateau 3 permet, par retournement, le jeu des disques à petit et à large trou central.

#### **OPERATION**


The knob ①, situated left in front of the turntable platter, controls the turntable speed, the starting of the turntable and the interruption of the playing.

When turning the control knob on the right hand side of the unit ② to the position  $\underline{\underline{\mathbf{v}}}$  the tone arm is lowered onto the record. When turned to the  $\underline{\underline{\mathbf{v}}}$  the tone arm is lifted off the record.

Speed selection Select speed (33 \( \frac{1}{3}\) or 45 rpm) by turning the knob (1) to the corresponding figure.

The adaptor in the centre of the turntable platter 3 may be reversed in order to make the adjustment for records with either a large or small centre hole.

# Bild/Figure 13



#### Start

Zum Starten des Plattentellers wird der Drehknopf ①
kurzzeitig über die Geschwindigkeits-Raststellung hinaus in
Richtung des Pfeiles "Start" gedreht. Bild 13.

#### Tonarm-Lift

Der Tonarm wird über die Einlaufrille der Platte gebracht. Durch Drehen des Liftknopfes (2) in die Position Spielstellung  $\nabla$  wird der Arm auf die Schallplatte abgesenkt. In abgehobenem Zustand, Liftknopf in Position Ruhestellung V kann der Tonarm über beliebige - also auch über weit innen liegende – Plattenrillen geführt werden und diese nach Absenken abtasten. Die Endautomatik tritt erst in Funktion, wenn der abgesenkte Tonarm die Auslaufrille erreicht. Soll der Tonarm (z. B. zum Aufsuchen einer bestimmten Aufnahme) von Hand ohne Verwendung des Tonarmlifts bedient werden, so ist dieser zunächst in die Spielstellung 👤 zu schalten. Wird nun eine Aufnahme in der Nähe der Auslaufrille gesucht, könnte die Endautomatik ausgelöst werden. Dies kann verhindert werden, indem während des Suchvorganges der Drehknopf (1) in der Startposition festgehalten wird. Bild 13.

#### Mise en marche

Pour mettre en marche le plateau, tourner le bouton pendant un court instant au-delà de la position indiquant la vitesse, dans la direction de la flèche pointant vers la mention "Start". Figure 13.

Dispositif de commande du bras lecteur

Amener le bras lecteur au-dessus du sillon initial du disque. En tournant le bouton ② vers la position de jeu ▼ le bras descend sur le disque.

En position relevée \_\_\_\_ du bouton de commande, le bras lecteur peut être déplacé vers n'importe quel sillon du disque - également vers les sillons situés le plus à l'intérieur du disque - et les lire après que le bouton ait été amené en position de jeu. L'arrêt automatique n'entre en fonction que lorsque le bras lecteur atteint le sillon terminal en position de jeu. Lorsque l'on déplace le bras lecteur à la main, sans utiliser le dispositif de commande (par ex. pour chercher une plage particulière d'un disque), il faut premièrement tourner le bouton de commande vers la position de jeu \_\_\_\_. Cependant, si la plage choisie se trouve près de la fin du disque, il est nécessaire d'empêcher le déclenchement de l'arrêt automatique. Pour ce faire, il suffit de maintenir le bouton ① dans la position "Start" pendant la recherche de la plage désirée. Figure 13.

#### Start

To start the unit, turn the knob ① furtheron against a spring loading towards the arrow "Start" (fig. 13).

#### Tone arm lift


Position the tone arm over the first groove of the record.

Move the lift knob ② to "play" ▼

When the lowering device is lifted off (knob 2) in position \_\_\_\_), the tone arm may be moved to any record cut (even to grooves close to the center of the record), and will play them, after lowering. The end of record switch triggers only after the tone arm has reached the final groove.

If the tone arm - for instance for cueing purpose - shall be operated without using the lowering device close to the inner groove, the end of record switch could be triggered incidentally. To prevent this, the knob ① shall be turned into the starting position while cueing. Fig. 13.

# Bild/Figure 14



# Endabschaltung

Wenn der Tonarm die Auslaufrille der Schallplatte erreicht, tritt die elektronische Abschaltvorrichtung in Tätigkeit. Der Tonarm wird angehoben, der Liftknopf ② kehrt in die Ruhestellung ▼ zurück und das Gerät wird ausgeschaltet. Der Drehknopf ① verbleibt in der gewählten Geschwindigkeitsstellung und braucht – auch bei beliebig langer Betriebsunterbrechung – nicht in die Position "Stop" geschaltet zu werden.

# Spielunterbrechung

Soll der Plattenspieler ausgeschaltet werden, bevor der Tonarm die Auslaufrille erreicht hat, so ist der Drehknopf in die Position "Stop" zu schalten. Bild 14. Hierdurch wird der Tonarm abgehoben, der Liftknopf ② in die Position ▼ gebracht und das Laufwerk ausgeschaltet.

# Arrêt automatique

Lorsque le bras lecteur atteint le sillon terminal du disque, l'arrêt automatique électronique entre en fonction. Le bras lecteur se relève, le bouton de commande ② retourne en position relevée ▼ et le tourne-disque s'arrête. Le bouton ① reste sur la vitesse choisie en dernier lieu et n'a pas besoin d'être ramené en position "Stop", même pour une période prolongée.

# Interruption de jeu

S'il est nécessaire d'arrêter le tourne-disques avant que le bras lecteur ait atteint le sillon terminal, il suffit de tourner le bouton ① vers la position "Stop". Fig.14. Le bras lecteur se relêve alors, le bouton de commande retourne en position relevée ▼ et le tourne-disques s'arrête.

#### End of record switch

When the tone arm reaches the inner groove, the automatic lifts the tone arm and stops the turntable platter. The lift knob ② returns to its position <u>\textstyle \textstyle \te</u>

The knob ① remains in its speed position (33 1/3 or 45 rpm). There is no need – even for complete termination of record playing – to move this knob into the "Stop" position.

# Playing interruption

If the playing of a record shall be interrupted before the tone arm has reached the inner groove, then the knob has to be moved to the "Stop" position. By this, the tone ar will be lifted off, the lift-knob returns to the position  $\underline{\hspace{1cm}}$  and the unit will be switched off.

#### THORENS - WERKSGARANTIE

Wir verpflichten uns, fehlerhafte Teile dieses Gerätes kostenlos zu ersetzen oder das Gerät in unseren, bzw. von uns anerkannten Vertragswerkstätten, kostenlos instandzusetzen, falls es innerhalb der Garantiezeit versagen sollte. Diese beträgt ein Jahr vom Kaufdatum an gerechnet.

Die Garantiebestimmungen sind nur gültig, wenn die beiliegende Garantiekarte ausgefüllt innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf des Gerätes an die Thorens-Generalvertretung Ihres Landes gesandt wird.

Die Adresse erfahren Sie von Ihrem Händler.

Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Gerät auf, so benachrichtigen Sie bitte die Thorens-Generalvertretung unte Angabe der Art der Störung und der Fabrikationsnummer des Gerätes. Die Generalvertretung wird entweder bei einfach zu behebendem Fehler das notwendige Ersatzteil senden, Ihnen eine nahegelegene Thorens-Service-Stelle benennen oder Sie ersuchen, das Gerät zurückzusenden.

In diesem Fall verpacken Sie das Gerät gemäss den Angaben in der Bedienungs-Anleitung in der Originalverpackung.

Das Porto ist vom Absender zu bezahlen.

Fehler, die durch eine Nichtbeachtung der Bedienungsanleitungen, ferner Schäden, die durch äussere mechanische Einwirkungen entstehen, sowie Transportschäden sind durch diese Garantie nicht gedeckt.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät ausserhalb des offiziellen Thorens-Service geändert, demontiert oder repariert wurde.

NB. Bitte beachten Sie eventuelle, ergänzende Garantiebestimmungen unserer jeweiligen Landesvertreter.

THORENS-FRANZ AG

#### GARANTIE D'USINE THORENS

Nous nous engageons à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse de cet appareil et à procéder gratuitement à sa remise en état dans nos ateliers ou dans une station de service autorisée, au cas où un défaut de fonctionnement apparaîtrait pendant la période de garantie. Cette dernière est d'une année à compter du jour de l'achat de l'appareil.

La garantie n'est valable que si la carte de garantie ci-jointe, dûment complétée, a été retournée au représentant général Thorens dans votre pays dans les 10 jours dès la date d'achat de l'appareil. Votre marchand vous fournira volontiers l'adresse du représentant général.

Si un défaut apparaît pendant la période de garantie, veuillez en informer le représentant général en décrivant exactement la nature du défaut et en indiquant le modèle et le numéro de votre appareil. Dans les cas faciles le représentant général vous fera parvenir la pièce de rechange nécessaire, dans les autres cas il vous indiquera l'adresse de la plus proche station de service ou vous priera de lui retourner votre appareil.

En cas de retour de l'appareil, veuillez emballer celui-ci dans son emballage original, selon les instructions du mode d'emploi. Le port doit être payé par l'expéditeur.

Tout défaut provenant de la non-observation des instructions contenues dans le mode d'emploi, de même que tout accident survenu lors du transport ou ailleurs, n'est pas couvert par la garantie.

Tout appareil ayant été démonté, modifié ou réparé hors du service officiel Thorens n'est plus couvert par la garantie.

NB. Veuillez tenir compte éventuellement des conditions de garantie complémentaires de nos représentants généraux.

#### THORENS FACTORY WARRANTY

We warrant that we shall replace free of charge every defective part of this unit or repair it free of charge in our works or in one of our authorized service stations, in case a defect should set in within the period of warranty.

The warranty period is one year from the date of the original purchase.

Above warranty is valid only if the enclosed warranty card, duly filled, is returned within 10 days after purchase to the Thorens General Representative in your country: his address will be given by your dealer.

Should a defect set in within the warranty period, please contact the Thorens General Representative and describe completely the defective operation and quote Model and Serial Number of your unit. In simple cases The General Representative will send you the replacement part. Otherwise he will give you the address of the nearest service station or ask you to return the complete unit.


In the latter case, please pack the unit in the original packing according to the instructions of the manual. Shipment must be made shipping charges prepaid.

Any damage caused by failure to observe the instructions contained in the manual, as well as by accident in transit or elsewhere, will not be covered by this warranty.

The warranty expires if the unit is being repaired or altered by anyone other than a Thorens authorized service station.

NB. Please observe possible complementary warranty conditions of our sole agents.

THORENS - FRANZ AG





Printed in Germany - BDFE - 609 - 50 - U